

Cvičení 01a

NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ AUTOCADU.

Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický
SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace



Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu "Stavebnictví 21", za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ




Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons
Uvedte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko

Spusťte aplikaci AutoCAD a v pracovním prostředí aplikace proved'te samostatně nastavení AutoCADu.


Nastavte AutoCAD Classic



Zadejte příkaz PÁSKARETZAVŘI




Nastavte černou barvu pozadí, velikost kurzoru a pravé tlačítko myši.



Přidejte plovoucí panely a rozmístěte je dle obrázku:

- Standardní panel nástrojů
- Hladiny
- Vlastnosti
- Uchopení objektů
- Modifikace
- Kresli
- Nástroje měření



Nastavte ikony pro kreslení ve stavovém řádku:

Krok - vypnuto

Rastr - vypnuto

Orto - vypnuto

Polární trasování – vypnuto

Úchopy - zapnuto

Trasování - zapnuto

Dynamický USS – vypnuto

Dynamické zadávání – zapnuto

Tloušťka čar - vypnuto

Rychlé vlastnosti - vypnuto

